VOITH Apparatebau

埋入式烘手器

HS-8522A

安全注意事项 …… 1
特点与各部名称 …… 2
使用方法 …… 3-4
保存方法 …… 5-6
式样 …… 7
委托修理 …… 8
线路图 …… 8
保证书 …… 封底

使用方法 保存方法 其它

- 本新烘手器采用VOITH研发，不断改良。
- 本新烘手器采用最新技术研发制作，有可靠的品质，请放心使用。
- 本说明书内容若有变更恕不另行通知。

安全注意事项

使用前，请仔细阅读“安全注意事项”，以便正确使用。

- 为了使您能安全正确地长期使用烘手器，防止危害发生或他人对安全发生的严重伤害，本说明书中记载了各种标志。
- 各种标志及其意思如如下：

标志	意思
警 告	表现会给您或旁观者的，有可能造成人员重伤或死亡。
注 意	表现会给您或旁观者的，有可能造成人员伤害或财产损失。

- 主要运行标志及含义：

	禁止
	禁止分解
	必须执行
	禁止接手

警 告 注 意

禁止

- 保养时，请勿将水直接倒在手器内部。否则可能会引起漏电、感触。
- 不要使用商业电压以外的电压。否则可能会引起火灾。
- 请使用手册在规定以外的使用条件和操作来使用此口。否则可能会引起漏电、感触。
- 请勿把此器的各部件或拆卸后的零件丢入口中。否则可能会引起漏电和产生感触及火灾。

禁止分解

- 请勿擅自分解、维修、改装。否则可能发生漏电、火灾。

必须执行

- 保养时，请拆电源并关闭“ON”的位置。否则可能会引起漏电和产生感触。

特点

- 感应型原环境的感知，可以对“风量转换·强/弱”、“加热器·开/关”总共4个状况进行切换设定。
- 手伸到感应出口下，产品会自动工作，手不伸离感应出口下面，手会离收出口下的感应范围，产品就会停止工作。

- 产品设有自我工作时间自动设定自动停止的功能，以此可以防止由于人为的原因或产品本身的故障产品连续动作而造成的危险。这动作或这故障原因排除后，自动恢复到正常的状态。

各部名称

主体部

附属品

安装螺丝	施工说明书	使用方法标贴	门锁匙	接地螺丝
4个 M3×16	1张	1张	2把	1个 M4×8

使用方法

1. 电源开关置于“开”的位置。
   按照置加速开关和风量转换开关置于合适的位置。
2. 手伸到感应出口下，产品就会自动工作，干燃风吹出；手拿离收出口下的感应范围，产品就会停止工作。

模式转换开关的使用方法

- 根据周围温度和湿度，将加热器开关和风量转换开关置于合适的位置。

开关名称	模式	使用目的
风量转换	强	快速干燥
	弱	1张、2张纸巾的干、感觉声音大
加热器	开	温热、快速干燥
	关	节省电力

※工厂出荷时设定为“风量转换·强”“加热器·开”。

快速干燥方法 使用以下的要领进行操作，会加快干燥速度。

1. 风量转换开关置于“强”，加热器开关置于“开”。
2. 手指向上、手指张开，把前臂到肘出口下，直到干燥指定的为止。
3. 干燃风吹出后，手慢慢地前后摆动。
   ※手伸离感应出口下，干燃风停止。
   ※手伸手离感应出口后，手上的水滴不吹出的风吹飞来。
4. 然后手心向上，再次伸到前出口下，直到干燥指定的为止，慢慢地前后摆动。
5. 最后双手相互搓动。

※由于静电感应法的特征会自动停止，如果重新被感应到时后，先把手伸出，再伸进前后。

保养方法

⚠ 警告·注意

警告	保养时，请拆开水源和产品外部，否则可能会引起漏电、感触。
必须执行	保养时，电源开关置于“关”的位置，否则可能会引起漏电伤。

主体部的保养

每产品使用时间，清洗感应窗和出风口的灰尘。

※清洗时，请勿使用含有机溶剂的清洁剂，否则有可能会引起变形、变质。

感应窗的保养 1张/月

感应窗上的脏物，有可能引起误动作及故障动作。
本说明书每年保养两次进行清洗。

过滤网的保养 1张/月

过滤网有效地防止灰尘的侵入，产生异常现象等。

可以水洗
过滤网
取出过滤网
取出过滤网
过滤网
过滤网盖
过滤网盖
过滤网
过滤网
过滤网盖
过滤网
过滤网盖
过滤网
过滤网盖